



Anslutare & Distans

No 61-11 & 61-12

Beskrivning

Anslutaren och distansen är valfria tillbehör till överföringsmodulen beroende på implementeringen. Vi rekommenderar generellt att både anslutaren och distansen används.

Anslutare 61-11

De tre huvudfunktionerna för anslutaren är:

1. kopplar ihop moduler med varandra för att säkra modulerna mot marksättningar
2. kopplar ihop flera moduler för att erbjuda en stabil grund för montering av en laddstolpe
3. skyddar elledningarna mot att vassa föremål tränger in i fogen uppifrån.

Distans 61-12

Distansen används för att skapa ett utrymme mellan överföringsmodulerna samt ett utrymme mellan de omgivande betongplattorna. Utrymmet måste fyllas med sand för att kunna hantera tunga belastningar ovanifrån så att modulerna och plattorna ska samverka. Distansen finns i olika tjocklekar.

Övrigt

Kontakten och distansen är gjorda av stål / sejiärn. De är gjorda med en "lös passform" för enkel montering samt möjliggör små vinkelförändringar mellan modulerna.